

INDICE DELLE TAVOLE

	<b>I Gruppo Compartimenti stagni</b>		<b>V Gruppo Ventilazione</b>
I <sup>a</sup> <i>Cav<sup>ta</sup></i>	Compartimenti stagni della stiva inferiore	XIV <i>Cav<sup>ta</sup></i>	Piano di stiva
II <sup>a</sup>	Compartimenti stagni della stiva superiore	XV	Sezione longitudinale
III <sup>a</sup>	Compartimenti stagni del piano di corridoio		<b>VI Gruppo Servizi vari</b>
III <sup>a bis</sup>	" " " " " "		
IV	Compartimenti stagni del piano di batteria	XVI	Stazioni e trasmissioni del timone - Sezione longitudinale
V	Compartimenti stagni della sezione longitudinale	XVII	Bubolatura d'incendio - stiva - batteria e coperta
	<b>II Gruppo Comunicazioni fuori bordo</b>	XVIII	" " " " " " vista nella sez long
VI	Comunicazioni col fuori bordo	XIX	Disposizione delle bocche per maneggi in batteria
VI <sup>bis</sup>	" " " "		<b>VII Gruppo Bubolature</b>
VII	Aperture nell'opera morta	XX	Bubolatura principale di vapore, macchine principali e carbonili
	<b>III Gruppo Comunicazioni interne</b>	XXI	Bubolatura ausiliaria di vapore
VIII	Comunicazioni interne della stiva inferiore	XXII	Bubolatura di scarico principale
IX	Comunicazioni interne della stiva superiore	XXIII	Bubolatura ausiliaria di scarico
X	Comunicazioni interne del piano di corridoio	XXIV	Bubolatura di alimentazione principale
X <sup>bis</sup>	" " " " " "	XXV	Bubolatura di alimentazione ausiliaria
XI	Comunicazioni interne del piano di batteria		<b>VIII Gruppo Protezioni della nave ed artiglierie</b>
XI <sup>bis</sup>	" " " " " "	XXVI <sup>le bis</sup>	Disposizione delle artiglierie
XII	Comunicazioni del piano di coperta	XXVII	Protezioni della nave
	<b>IV Gruppo Bubolatura d'allagamento ed esaurimento</b>		<b>IX Gruppo</b>
XIII	Bubolatura d'allagamento ed esaurimento	XXVIII	Elementi della carena